Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 18:41

Link do produktu: https://expressdach.pl/rynna-pvc-firmy-krop-8960-100-dl-4-m-kolor-ciemny-braz-p-1122.html



Rynna PVC firmy KROP ⌀ 100 dł. 4 m kolor ciemny brąz

Cena brutto	**88,58 zł**
Cena netto	**72,02 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**EX-RYN-01122-ND**

Opis produktu

KROP PVC · ExpressDach

Rynna PVC KROP Ø 100 4 m kolor ciemny brąz

Rynna okrągła KROP PVC 100 mm × 4 m – ciemny brąz to odcinek do systemu okrągłego KROP PVC. Wybierz go do okapu, na którym przewidziano rynnę 100 mm i zgodne kształtki. W systemie okrągłym dla rynny 100 mm cennik przewiduje lej do rury 63 lub 90 mm.

Parametry produktu

Produkt	rynna
System	KROP PVC okrągły
Wymiar / wariant	Ø 100 × 4 m
Materiał	PVC odporne na korozję i warunki atmosferyczne
Kolor	ciemny brąz; RAL 8019
Gwarancja systemu	20 lat trwałości mechanicznej systemu PVC*

Zakres gwarancji określają aktualne warunki KROP.

Dobór i kompletacja

- Haki do rynny 100 mm. Typ mocowania dobierz do konstrukcji okapu.
- Łączniki na styki odcinków, denka na zakończenia i narożniki na załamania okapu.
- Lej dopasowany do rynny i rury oraz kolana i obejmy dobrane do przekroju pionu.

Zobacz części systemu okrągłego KROP PVC

Pytania i odpowiedzi

Jaką rurę spustową dobrać do rynny KROP PVC 100 mm?

W systemie okrągłym dla rynny 100 mm cennik przewiduje lej do rury 63 lub 90 mm. Rura łączy się z rynną przez lej. Sprawdź wymiar jego wyjścia przed doborem kolan i obejm.

Co obejmuje zakup jednej rynny o długości 4 m?

Jedna sztuka to jeden odcinek rynny o długości 4 m. Haki, leje, łączniki, denka i narożniki dobiera się osobno do układu okapu.

Ile odcinków po 4 m potrzeba na mój dach?

Policz odcinki osobno dla każdej prostej części okapu. Dla prostego odcinka o długości 8 m punktem wyjścia są dwie rynny po 4 m i połączenie między nimi. Przed zamówieniem uwzględnij sposób osadzenia w kształtkach, miejsca odpływów oraz odcinki do docięcia.

Czy ta rynna 100 mm wystarczy na moją połać?

Dobór zależy od powierzchni dachu obsługiwanej przez pojedynczy odpływ i od rozmieszczenia lejów. Podaj wymiary połaci, przebieg okapów i planowane miejsca rur spustowych, a pomożemy dobrać system.

Jak połączyć odcinki i uwzględnić pracę PVC?

Użyj łącznika z tej samej rodziny KROP PVC. Ustaw końce rynien zgodnie z oznaczeniami kształtki i instrukcją montażu. Zostaw miejsce na zmianę długości tworzywa przy zmianie temperatury.

Wyceń komplet rynnowy