Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:59

Link do produktu: https://expressdach.pl/wylaz-dachowy-fakro-drl-do-dachu-plaskiego-p-2272.html



Wyłaz dachowy FAKRO DRL do dachu płaskiego

Cena brutto	**5 983,95 zł**
Cena netto	**4 865,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**21 dni**
Numer katalogowy	**EX-OKN-02272-ND**
Kod producenta	**DRL**

Opis produktu

FAKRO / DRL / RAL 7022

Zastosowanie
Wyjście techniczne przez dach płaski, także przy ocieplonej konstrukcji stropodachu

Sposób otwierania
Do góry, ręcznie; otwieranie wspomagane sprężynami gazowymi

Szklenie / panel
Nieprzezroczysty panel warstwowy z izolacją XPS; zewnętrzna osłona z blachy aluminiowej

Nachylenie dachu
0°–5°

Dostępne rozmiary wyłazu DRL

Wymiary handlowe: szerokość × wysokość. Gabaryt zewnętrzny ościeżnicy, światło przejścia i otwór montażowy ustal z rysunku danego wariantu.

- **60 × 120 cm**
- **70 × 120 cm**
- **70 × 130 cm**
- **70 × 140 cm**
- **86 × 130 cm**
- **92 × 130 cm**

Wybierz wymiar w polu **Rozmiar wyłazu**. Kolor oblachowania: **szarobrązowy RAL 7022**.

Parametry i przeznaczenie FAKRO DRL

Model	FAKRO DRL
Przeznaczenie	Wyjście techniczne przez dach płaski, także przy ocieplonej stropodachu
Zakres nachylenia dachu	0°–5°
Otwieranie	Do góry, ręcznie; otwieranie wspomagane sprężynami gazo
Szklenie lub panel	Nieprzezroczysty panel warstwowy z izolacją XPS; zewnętrzn blachy aluminiowej
Konstrukcja	Wielokomorowe profile uPVC, białe od strony wnętrza
Połączenie z pokryciem	Połączenie z hydroizolacją dachu płaskiego według instrukcj stosuje się kołnierza do dachówek
Kolor zewnętrzny	szarobrązowy RAL 7022
Izolacyjność cieplna Uw	0,67 W/(m²·K) – wartość referencyjna podawana przez produ
Wnętrze	Białe profile uPVC

Dostęp na dach zaplanowany razem z izolacją stropodachu

DRL ma izolowaną, nieprzezroczystą klapę. To istotne, jeśli celem jest dostęp serwisowy na dach, a dopływ światła nie jest potrzebny. Wielokomorowa ościeżnica uPVC i panel z rdzeniem XPS wymagają prawidłowego połączenia z ociepleniem, paroizolacją oraz warstwą wodoszczelną dachu. Sprężyny gazowe wspomagają otwarcie, lecz nie zastępują zaplanowania wygodnego podejścia od wnętrza.

Jak dobrać DRL do swojego dachu?

Przykład doboru: przy ocieplonym stropodachu nad klatką schodową przygotuj przekrój warstw, grubość izolacji i wysokość wykończenia. Dopiero wtedy dobierz rozmiar DRL, wysokość posadowienia i ewentualną systemową podstawę. Dostępne warianty handlowe mają inne gabaryty zewnętrzne; nie przygotowuj otworu wyłącznie na podstawie nazwy rozmiaru.

Sprawdź przed przygotowaniem otworu

Rozmiar handlowy służy do identyfikacji wariantu i nie jest tożsamy z zewnętrznym gabarytem ościeżnicy ani wymiarem wolnego przejścia. Rzeczywiste wymiary, otwór w konstrukcji oraz ewentualną podstawę montażową trzeba ustalić z aktualnym rysunkiem DRL dla wybranego indeksu. Wyłaz wymaga zaplanowania uszczelnienia całego obwodu w warstwie hydroizolacji.

Zaplanuj również bezpieczne dojście od wnętrza i dalszą drogę na dachu. Położenie wyłazu powinno współpracować z miejscem dostępu do komina lub urządzenia, a stopnie i ławy dobiera się osobno do pokrycia oraz konstrukcji. Sam wyłaz nie tworzy kompletnego ciągu komunikacyjnego.

Pytania i odpowiedzi o FAKRO DRL

Czy DRL doświetla pomieszczenie jak świetlik?

DRL ma nieprzezroczysty panel z izolacją XPS. Służy do wyjścia na dach, a nie do doprowadzania światła dziennego. Jeśli potrzebne jest jednocześnie doświetlenie, trzeba dobrać inny produkt o odpowiednim przeznaczeniu.

Czy rozmiar 60 × 120 cm to gabaryt zewnętrzny wyłazu?

Jest to rozmiar handlowy wariantu DRL. Nie traktuj go jako gabarytu zewnętrznego ościeżnicy ani wymiaru gotowego otworu. Przed wykonaniem otworu uzgodnij z wykonawcą aktualny rysunek montażowy dla danego indeksu i pełny przekrój stropodachu.

Czy do DRL kupuje się kołnierz Thermo do dachówki?

DRL jest produktem do dachu płaskiego 0°–5°. Wymaga systemowego rozwiązania posadowienia i prawidłowego połączenia z hydroizolacją.

Kołnierzy przeznaczonych do okien w dachówce lub blasze profilowanej nie dobiera się do niego automatycznie.

Co przygotować, aby dobrać DRL do ocieplonego dachu?

Potrzebne są rozmiar planowanego przejścia, przekrój warstw dachu, grubość izolacji, rodzaj hydroizolacji i poziom wykończenia połaci. Pozwalają one ustalić wysokość posadowienia, ewentualną podstawę oraz sposób zachowania ciągłości izolacji wokół wyłazu.

Dobierz wyłaz z ExpressDach

Prześlij model pokrycia, kąt nachylenia, planowany rozmiar i informację o warstwach dachu. Pomożemy sprawdzić wariant przed przygotowaniem otworu i skompletować pozostałe elementy dachu. Poproś o dobór wyłazu i kompletnego dachu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar wyłazu: 60 × 120 cm , 70 × 120 cm , 70 × 130 cm , 70 × 140 cm , 86 × 130 cm , 92 × 130 cm